Table 1

取扱説明書

ノーマル時間表示状態で、キーBを押して、設定したい箇所へ移動してください

キーDを押すと、それぞれ分/秒を調整できます

キーCを押すと、それぞれ時間/分/秒/月/日付/週を調整できます

1

● 12/24時間表示

※デイリーアラーム機能付き

● デイリーアラームは”時間”と”ポイント”のみから選択可能です

※計測秒

● 0.01秒からスタート可能

● 最大23時間59分59秒まで計測可能

※ELバックライト

● キーAを押すと、約3秒間ELバックライトが点灯します

※バッテリーの3Vを使用

※詳細設定

（図2にある様に、ボタンBの矢印の方向へと各種設定を変更することができます）

2

▪アラーム設定モード

● キーBを2度を押して、アラーム設定へ移動

● キーCを押して、アラームのON/OFFを切り替え

● キーDを押して、時間と分を調整

● キーCを押して、時間と分の数字を選択

● キーBを押して、ノーマル時間表示へ戻ります。その際にビーという音がなります

▪時間&日付設定モード

● ノーマル表示状態で、キーBを3度を押すと、秒が点滅します

● キーCを押して、秒をゼロにクリアできます

● キーDを押すと、時間/分/月/日付/曜日の順で選択できます

● キーCを押して、時間と分の数字を選択できます

● キーBを押して、ノーマル時間表示へ戻ります

3

▪秒単位モード

● キーBを押すと、レース用の秒単位モードになります

● キーCを押して、時間を計測

● キーDを押すと、計測時間をストップできます

● キーBを押して、ノーマル時間表示へ戻ります

▪12/24時間表示モード

● キーBを3度を押すと、時間設定モードになります

● そのままキーを”H”モードが24時間表示になるまで、押し続けます

● “0”の時間で午前午後の区別がつきます。amは”R”、pmは”P”で表示されます

4